

TIPOLOGIA MEZZO : AUTOGRU



MODELLO	PORTATA	LUNGHEZZA_BRACCIO	ALTEZZA	VELOCITA	TOTALE_MASSE
Locatelli Gril 52.47	47t	32,1 m	34,1/50,7 m	37 km/h	52t

348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT

TIPOLOGIA MEZZO : AUTOGRU

DIAGRAMMA DI LAVORO - WORKING DIAGRAM - DIAGRAMME DE TRAVAIL (t)



NOTE SULLA TABELLA DI PORTATE


- Le portate sono indicate in tonnellate (t).
- Il peso dei bozzelli, delle prolunghe e di eventuali accessori deve essere detratto dalle portate indicate in tabella per ottenere il carico netto sollevabile.
- I raggi di lavoro sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
- Per ulteriori dettagli consultare il manuale d'uso dell'autogru.

NOTES TO LOAD CHARTS

- Lifting capacities are given in tonnes (t).
- The weight of the hookblocks, of the extensions and of any accessory must be deducted from the rate indicated in the charts to get the net lifting load.
- Working radius is measured from the center of the slewing ring.
- For further details refer to the operator's manual of the crane.

NOTES AU TABLEAU DE CHARGE

- Les capacités de levage sont données en tonnes (t).
- Le poids des moufles, des extensions et de tout accessoire doit être déduit du valeur indiqué dans le tableau pour obtenir la charge de levage net.
- Rayon de travail sont mesurés à partir du centre de la couronne d'orientation.
- Pour plus de détails consulter le manuel de l'opérateur de la grue.



348 3965 490 - 349 4616 513

WWW.GERENTAL.IT